

modell

ROYAL OFFICE

Type SUP 015V



INHALTSVERZEICHNIS

HAUPTBESTANDTEILE	3
1 - EINFÜHRUNG INS HANDBUCH	4
1.1 Vorwort	4
1.2 Verwendete Symbole	4
2 - ALLEGEMEINE INFORMATIONEN	4
2.1 Vorwort	4
2.2 Verwendungszweckdes Automaten	4
2.3 Restrisiken	5
2.4 Kennzeichnung des Herstellers	5
2.5 Technische Daten	5
3 - BEWEGUNG UND AUFBEWAHRUNG	6
Bewegung	6
Aufbewahrung	6
4 - SICHERHEIT	6
4.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	6
4.2 Kompetenzen der Bediener	7
Techniker	7
Für das Füllen des Automaten zuständiges Personal	7
Benutzer	7
4.3 Eingebaute Sicherheitsvorrichtungen	7
4.4 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsmikroschalters	7
5 - BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE	8
5.1 Hauptsteuerungen	8
Hauptschalter	8
Bedienfeld	8
Ausgabephase	8
Programmierphase	8
6 - AUFSTELLUNG	9
6.1 Verzeichnis der mitgelieferten Zubehörteile	9
6.2 Positionierung	9
6.3 Elektrischer Anschluss	9
6.4 Anbringen des Schilds "kurze Anweisungen"	9
7 - PROGRAMMIERUNG	10
Auswahl der einzelnen Menüs	10
Aufbau der programmierfunktionen	10
7.1 Beschreibung der Menüs	12
Funktionen für das Vending	12
Anzeige der Anzahl der ausgegebenen Getränke	13
Sprache wählen	13
Spülfunktion	14
Einstellung der Wasserhärte	14
Einstellung der Temperatur	14
Vorbrühfunktion	14
Vormahlfunktion	14
Mengenprogrammierung	14
Entkalkung	15
Kalkanzeige	15
Schaltuhr	15
Reinigungsprogramm	15
8 - GEBRAUCH DES AUTOMATEN	16
8.1 Zustände des Automaten	16
Ausgeschaltet und vom Stromnetz isoliert	16
Eingeschaltet	16
In Bereitschaftsbetrieb	16
8.2 Empfehlungen und Hinweise	16
Längerer Stillstand	16
Kontrolle der Temperatur	16
Kaffeemangel im Bohnenbehälter	16
Wassermangel im Tank	17
Leeren des Kaffeesatzbehälters	17
8.3 Erstes Einschalten des Automaten	17
Füllen des Bohnenbehälters	17
Füllen des Wassertanks	17
Montage der Platte des abschließbaren Deckels	18
Entlüften des hydraulischen Kreislaufs	18
Mahlgradeinstellung	18
Kaffeemischungen	19
8.4 Getränkeausgabe	19
Einstellung der Ausgabeeinheit	19
Tassenfüllmenge	19
Kaffeerausgabe	20
Heisswasserentnahme	20
8.5 Anzeigen und Anzeichen besonderer Situationen	20
Elektronische Kontrolle des Kaffeemangels	20
Schutz gegen Verunreinigungen des Bohnenkaffees	20
Elektronische Kontrolle des Wassermangels	21
9 - WARTUNG	21
9.1 Vorwort	21
9.2 Reinigung und Wartung	21
Brühgruppe	22
Mahlwerk	24
Entkalkung	25
Automatische entkalkung	26
Beseitigung der Entkalkungsmeldung	26
10 - AUFBEWAHRUNG	27
11 - ABBAU DES AUTOMATEN	27
12 - STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG	27
13 - VARIANTEN	27
14 - PLANMÄSSIGE WARTUNG	28
14.1 Störungen und deren behebung	28

HAUPTBESTANDTEILE




Abb. 1

- | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|----------------------------------|
| 1 | Kaffeesatzbehälter | 11 | Behälter für Kaffeebohnen | 19 | Schublade für Kaffeepulverreste |
| 2 | Abtropfschale | 12 | Deckel des Kaffeebohnenbehälters (unter abschließbarem Deckel) | 20 | Sicherheitsmikroschalter |
| 3 | Abstellrost | 13 | Verstellhebel für Mahlfeinheit | 21 | Abschließbarer Deckel |
| 4 | Hauptschalter (an der Rückseite des Automaten) | 14 | Einstellhebel für Kaffeemenge | 22 | Platte für abschließbaren Deckel |
| 5 | Netzkabel | 15 | Abschließbare Servicetür | 23 | Reinigungspinsel |
| 6 | Ausgabeeinheit | 16 | Fülltrichter | 24 | Schloss mit Schlüssel (2x) |
| 7 | Heißwasserrohr | 17 | Griff der Brühgruppe | 25 | Schlüssel für Brühgruppe |
| 8 | Bedienfeld | 18 | Brühgruppe | 26 | Silikon Schlauch |
| 9 | Wassertank | | | | |
| 10 | Wasserstandsanzeige (im Wassertank) | | | | |

1 - EINLEITUNG

1.1 Vorwort

Wichtig

Dieses Handbuch ist wesentlicher Bestandteil des Automaten und ist aufmerksam durchzulesen. Im Handbuch sind alle Informationen zur Aufstellung, Wartung und zum korrekten Gebrauch des Automaten ROYAL OFFICE enthalten.

Vor allen Arbeiten ist dieses Handbuch zu Rate zu ziehen.

Hersteller: **Saeco International Group S.p.A.**
Via Panigali, 39 - 40041 GAGGIO MONTANO (Bo)

Das Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden, und es muss den Automaten während seiner gesamten Betriebsdauer begleiten, auch dann, wenn dieser den Besitzer wechselt.

Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, muss bei einer AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLE umgehend eine Kopie angefordert werden.

Sämtliche Rechte des Nachdrucks dieser Ausgabe sind dem Hersteller vorbehalten.

Wichtig

Die Schlüssel des Wasser- bzw. Kaffeebehälterdeckels, der seitlichen Tür und der eventuellen Tür des Münzprüfers hat nur das für das Füllen und die Wartung zuständige Personal in Besitz.

1.2 Verwendete Symbole

Im Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet, deren Zweck die Hervorhebung verschiedener Gefahren oder Zuständigkeiten ist.

Das Symbol wird durch eine Meldung vervollständigt. Informationen, die nicht durch Symbole hervorgehoben werden, richten sich an alle Benutzer des Automaten. Folgende Symbole werden verwendet:



Für das Füllen des Automaten zuständiges Personal

Damit ist das ausschließlich für die Nachfüllung und Reinigung des Automaten zuständige Personal gemeint. Besagtem Personal ist die Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten untersagt, für die ein qualifizierter Techniker einzusetzen ist.



Techniker

Damit werden die Arbeiten gekennzeichnet, die vom Fachmann, der für die Wartung und den Kundendienst zuständig ist, durchgeführt werden müssen.



Achtung

Damit sind Situationen gekennzeichnet, die das befugte Personal und den Automaten in Gefahr bringen können.



Wichtig

Damit sind jene Arbeiten gekennzeichnet, deren Durchführung den einwandfreien Betrieb des Automaten gewährleistet.

2 - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2.1 Vorwort

- Der Automat dient der automatischen Ausgabe von Kaffee und Heißwasser. Die Dosierung sämtlicher Ausgaben kann programmiert werden.
- Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an den Händler oder Importeur Ihres Landes bzw. bei Fehlen eines Importeurs direkt an den Hersteller.
- Die AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTSTELLEN stehen für alle Anfragen und Informationen zum Betrieb des Automaten zur Verfügung, sie stellen Ersatzteile zur Verfügung und bieten einen Kundendienstservice an.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Verbesserungen am Automaten vorzunehmen.

2.2 Verwendungszweck des Automaten

Mit dem Automaten ROYAL OFFICE kann die automatische Ausgabe folgender Produkte programmiert werden:

- Kaffee und Espresso aus frisch gemahlenem Bohnenkaffee;
- Heißwasser für die Getränkezubereitung.



Wichtig

Im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs erlischt jede Form der Garantie und der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personen- bzw. Sachschäden ab.

Unter unsachgemäßem Gebrauch fallen:

- jeder Einsatz, der vom vorgesehenen abweicht bzw. der Einsatz von Techniken, die von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen;
- jeder Eingriff am Automaten, der von den im Handbuch angeführten Anweisungen abweicht;
- jeder Einsatz nach Veränderungen an den Bestandteilen bzw. nach Veränderungen an den Sicherheitsvorrichtungen;
- die Aufstellung des Automaten im Freien.

2.3 Weitere Gefahren

Der Getränkeausgaberaum weist keine Schutzvorrichtungen auf, die den versehentlichen Kontakt der Hände mit Kaffee oder heißem Wasser verhindern.




Abb. 2

2.4 Kennzeichnung des Herstellers

Der Hersteller geht aus dem Namen des Modells und der Seriennummer hervor, die auf dem Typenschild angegeben sind (Abb. 2).

Dem Schild sind folgende Angaben zu entnehmen:

- Name des Herstellers
- CE-Kennzeichnung
- Automatenmodell
- Seriennummer
- Herstellungsjahr
- einige herstellungsspezifische Angaben:
 - Anschluss-Spannung (V)
 - Anschlussfrequenz (Hz)
 - aufgenommene elektrische Leistung (W)

Wichtig

Bei allen Anfragen an den KUNDENDIENST ist auf die Daten dieses Typenschildes Bezug zu nehmen.

2.5 Technische Daten

Stromversorgung	siehe Typenschild unter dem Gerät
Nennleistung	siehe Typenschild unter dem Gerät
Abmessungen (LxTxH)	ca. 380 x 460 x 440 mm
Gehäuse	elektroverzinkter Stahl und thermoplastische Werkstoffe (ABS)
Gewicht	ca. 14,5 kg
Länge des Netzkabels	ca. 1,2 m
Betriebssystem	Boiler mit Wärmeaustauscher Elektromagnetische Vibrationspumpe
Temperaturkontrolle	elektronisch
Mahlwerkeinstellung	Raster-Feineinstellung
Kaffeensatzauswurf	automatisch
Pulvermengendosierung	portionsweise
Mengenprogrammierung	ca. 0 - 250 ml
Wassertank	abnehmbar, durchsichtig
Füllmenge	-Wassertank
	ca. 6,5 l
	-Bohnenbehälter
	ca. 950 g Bohnenkaffee
	-Abtropfschale
	ca. 1 l
Aufheizzeit	ca. 2 Min.
Zubereitungszeit	-Espresso
	ca. 20 Sek. pro Tasse
	-Kaffee
	ca. 30 Sek. pro Tasse
	-Heißwasser
	ca. 60 Sek. pro Tasse
Überhitzungsschutz	eingebaut
Isolation	Schutzklasse I
Bescheinigung	siehe Typenschild unter dem Gerät
Übereinstimmung	Geltende Vorschriften je nach Produktkategorien (siehe Konformitätserklärung auf Seite 29)
Garantie	siehe beigelegten Garantieschein

3 - TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

Transport

- Während des Transports muss der Automat in vertikaler Stellung bleiben, wie dies auch auf der Verpackung angegeben ist.
- Hebe- und Positionierungsarbeiten vorsichtig durchführen.
- Den Automaten nicht erschüttern.

Aufbewahrung

- Der Automat muss unter Einhaltung der folgenden Temperaturen aufbewahrt werden:

- Mindesttemperatur:	über 4°C.
- Höchsttemperatur:	unter 40°C.
- Max. Feuchtigkeit:	unter 95%
- Der Automat befindet sich in einer Verpackung aus Karton und Polystyrolschaum.



Achtung

Wegen des Gesamtgewichtes der Verpackung ist es untersagt, mehr als drei Automaten übereinander zu stapeln.

- Der Automat muss in seiner Originalverpackung an einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahrt werden.

4 - SICHERHEIT

4.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften



Achtung

Die unter Spannung stehenden Teile niemals mit Wasser in Berührung kommen lassen: Gefahr bringendes Verhalten! Den Dampf- oder Heißwasserstrahl niemals auf Körperteile richten; den Wasserschlauch mit Vorsicht handhaben: Verbrennungsgefahr!

Den Automaten nur zu seinem Verwendungszweck gebrauchen.

Es ist absolut zu vermeiden, technische Änderungen vorzunehmen, die eine Risikoursache darstellen könnten!

Wichtig

Der Automat darf nur von Erwachsenen und Personen benutzt werden, die vorher über seine Bedienung unterrichtet wurden.

Stromversorgung

Niemals die unter Spannung stehenden Teile berühren! Durch diese Handlung könnten schwerwiegende Schäden

verursacht werden. Den Automaten an eine Steckdose mit entsprechender Spannung anschließen. Die Spannung muss mit der auf dem Typenschild des Automaten selbst übereinstimmen (Abb. 2).

Netzkabel

Bei Beschädigungen das beschädigte Netzkabel von einer autorisierten Kundendienststelle austauschen lassen. Das Kabel nicht in der Nähe von Kanten und scharfen oder sehr heißen Gegenständen anschließen. Die Berührung mit Öl vermeiden. Den Automaten nicht verschieben, indem am Kabel gezogen wird. Den Netzstecker niemals vom Stromnetz trennen, indem an seinem Kabel gezogen oder er mit feuchten Händen berührt wird. Es ist zu vermeiden, dass das Netzkabel frei von Tischen oder Regalen herabhängt.

Schutz anderer Personen

Es ist sicherzustellen, dass Kinder keine Möglichkeit haben, mit dem Automaten zu spielen. Kinder sind sich der Gefahren, die mit elektrischen Geräten zusammenhängen, nicht bewusst.

Standort

Den Automaten auf eine stabile Fläche stellen, wo er nicht umgekippt werden kann. Wasser könnte austreten: Verbrennungsgefahr! Das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit niedrigen Temperaturen verwenden. Um Beschädigungen am Gehäuse zu vermeiden, den Automaten nicht auf sehr heiße Oberflächen oder in die Nähe offener Flammen stellen.

Verbrennungsgefahr

Es sollte vermieden werden, die Hände unter den Heißwasser- oder Kaffeestrahler zu halten.

Raumbedarf

Für einen korrekten und einwandfreien Betrieb des Automaten wird folgendes empfohlen:

- eine gut nivellierte Auflagefläche wählen
- einen ausreichend beleuchteten, hygienischen Raum mit leicht erreichbarer Steckdose wählen
- für einen Mindestabstand von den Automatenwänden, gemäß Abbildung 3, sorgen.




Abb. 3

Reinigung

Vor der Reinigung des Automaten ist es unbedingt notwendig, den Hauptschalter auszuschalten und den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Danach warten, bis sich der Automat abgekühlt hat. Den Automaten nicht in Wasser tauchen! Es ist strengstens untersagt, das Gerät zu demonstrieren oder auf jegliche Weise zu versuchen, Eingriffe an seinem Innern vorzunehmen.

Reparaturen und Wartung

Bei Störungen, Fehlern oder Verdacht auf Fehler nach einem Sturz den Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen. Das fehlerhafte Gerät niemals in Betrieb nehmen. Die Reparaturen sind ausschließlich von den autorisierten Kundendienststellen auszuführen. Für eventuelle Schäden, die auf unsachgemäß ausgeführte Reparaturen zurückzuführen sind, wird jegliche Haftung abgelehnt. Bei Störungen und/oder Fehlern ausschließlich das Fachpersonal vom KUNDENDIENST kontaktieren.

Bei Feuer Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO₂) verwenden. Kein Wasser oder Pulverlöscher verwenden.

4.2 Kompetenzen der Bediener

Zum Zwecke der Sicherheit und des einwandfreien Betriebs des Automaten ist das befugte Personal in zwei Gruppen einzuteilen:



Techniker

Fachmann, der für die Aufstellung, Einstellung und Wartung des Automaten sowie für den Kundendienst zuständig ist.



Für das Füllen des Automaten zuständiges Personal

Personal, das für die normale Ein- und Ausschaltung, die Füllung, die Münzentnahme sowie für die Innen- und Außenreinigung des Automaten zuständig ist. Wenn dieses Personal Funktionsstörungen des Automaten bemerkt, muss es den Techniker hinzuziehen.

Benutzer

Benutzer des Automaten. Er darf KEINE Arbeiten durchführen, die unter die Kompetenz des für das Füllen des Automaten zuständigen Personals oder die des Technikers fallen.

Wann immer der Benutzer Funktionsstörungen des Automaten bemerkt, kann er das für das Füllen zuständige Personal hinzuziehen.

4.3 Eingebaute Sicherheitsvorrichtungen

Alle Teile, die eine Gefahrenquelle darstellen, befinden sich im Inneren des Automaten.

- Ein Mikroschalter (Bez. **1**, Abb. 4) unterbricht automatisch die Stromzufuhr, wenn die seitliche Tür geöffnet wird.




Abb. 4



Achtung

Der Ausschluss des Sicherheitsmikroschalters ist ausschließlich dem Techniker, durch einen mit dem Zubehör gelieferten Silikonschlauch (Bez. **26**, Abb. 1) gestattet.

4.4 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsmikroschalters

Bei eingeschaltetem Automaten die seitliche Tür öffnen und kontrollieren, ob die Displayanzeige (Bez. **8**, Abb. 1) und die Kontrolllampen auf dem Bedienfeld (Bez. **8**, Abb. 1) erlöschen.

Das Erlöschen bedeutet, dass der Automat nicht in Betrieb ist und der Mikroschalter funktioniert.

5 - BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Wichtig

Bei der Lieferung sind die Ausgabetasten des Automaten auf Standardwerte programmiert.

5.1 Hauptsteuerungen

Hauptschalter (Abb. 5)

Er befindet sich an der Automatenrückseite, in der Mitte links.

In Position "I" wird der Automat eingeschaltet (Freigabe der elektrischen Funktionen).

In Position "O" wird der Automat abgeschaltet (Ausschalten der elektrischen Funktionen).



Abb. 5

Bedienfeld (Abb. 6)

Es besteht aus 4 Tasten, deren Funktionen je nach Phase, in der sich der Automat befindet, unterschiedlich sind (Normalbetrieb oder Programmierung).



Abb. 6

Ausgabephase

In dieser normalen Betriebsphase führen die Tasten, wenn sie gedrückt werden, folgende Vorgänge durch:

Tasten , , 

Geben die programmierten Getränke aus.

 = Espresso

 = Kaffee

 = Heißwasser



Programmierphase

In dieser Betriebsphase führen die Tasten, wenn sie gedrückt werden, folgende Vorgänge durch:

E Taste ENT - "Espresso" (Abb. 6)

Bestätigung von geänderten Parametern.

Ermöglicht die Verzweigung zur unteren Programmebene.

C Taste ESC (Abb. 6)

Ermöglicht die Rückkehr zur oberen Programmebene und verhindert die Speicherung des neuen Parameters.

^ Taste UP - "Kaffee" (Abb. 6)

Ermöglicht den Menüsuchlauf und erhöht den für die Änderung angezeigten Wert.

v Taste DOWN - "Heißwasser" (Abb. 6)

Ermöglicht den Menüsuchlauf und vermindert den für die Änderung angezeigten Wert.

Kontrolllampen der Getränkeausgabe (Abb. 6)

Die grünen Kontrolllampen befinden sich im Innern der drei Wähltasten. Während der Ausgabe bleibt nur die Kontrolllampe des gewählten Getränks angeschaltet. Nach Beendigung der Ausgabe schalten sich alle erneut ein.

Display (Abb. 6)

Besteht aus zwei Zeilen zu je 15 Zeichen und hat die Aufgabe, Hinweise zu den Vorgängen (die gerade ausgeführt werden oder auszuführen sind) anzuzeigen, oder eventuell darauf hinzuweisen, dass der Automat außer Betrieb ist.

6 - AUFSTELLUNG



Achtung

Magnetfelder oder in der Nähe aufgestellte Elektrogeräte können zu Funktionsstörungen an der elektronischen Steuerung des Automaten führen.

Wichtig

Bei Temperaturen um 0° C.

Können an wasserführenden Bauteilen Frostschäden verursacht werden. Unter solchen Bedingungen sollte der Automat nicht eingesetzt werden.

Um den korrekten Betrieb des Geräts und die lange Nutzungsdauer seiner Eigenschaften zu gewährleisten, wird folgendes empfohlen :

- Umgebungstemperatur: 10°C ÷ 40°C,
- Max. Feuchtigkeit: 90%.
- Sicherstellen, dass während des Transports keine Veränderungen vorgenommen wurden, dass die Originalverpackung unversehrt und mit den Verpackungsbändern verschlossen ist.
- Den Zustand und das Modell des in der Verpackung enthaltenen Automaten überprüfen.
- Den Inhalt des beiliegenden Zubehörbeutels überprüfen (siehe „6.1 Verzeichnis der mitgelieferten Zubehörteile“)
- Den Automaten aus der Originalverpackung holen, die für spätere Ortswechsel oder Transporte aufgehoben werden sollte.
- Den Automaten von der restlichen Umhüllung befreien.

Hinweise

Eine eventuelle Entsorgung des Verpackungsmaterials muss umweltgerecht und gemäß den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen erfolgen.

6.1 Verzeichnis der mitgelieferten Zubehörteile

- 1 Schlüssel für die Betätigung der Brühgruppe (Bez. **25**, Abb. 1)
- 1 Gebrauchs- und Wartungshandbuch
- 1 Reinigungspinsel für Mahlwerk (Bez. **23**, Abb. 1)
- 1 Teststreifen für den Wasserhärtegrad
- 1 Silikonschlauch (Bez. **26**, Abb. 1)

6.2 Positionierung

- Für den korrekten und einwandfreien Betrieb des Geräts wird folgendes empfohlen :
- Den Automaten auf einer ausreichend nivellierten Fläche aufstellen;
- einen ausreichend beleuchteten, hygienischen Raum

- mit leicht erreichbarer Steckdose wählen;
- für einen Mindestabstand von den Automatenwänden gemäß Abbildung **3**, sorgen.
- Die Neigung der Auflagefläche darf 2° nicht überschreiten.

6.3 Elektrischer Anschluss



Achtung

Der Vorgang ist vom Techniker durchzuführen.

Der Automat ist für den elektrischen Betrieb mit Einphasenspannung vorgesehen, deren Wert auf dem Typenschild (siehe „2.4 Kennzeichnung des Herstellers“) angegeben ist.



Achtung

Der Anschlusspunkt des Netzsteckers muss sich an einer leicht erreichbaren Stelle befinden, damit der Automat, wenn nötig, leicht vom Stromnetz getrennt werden kann.

Vor dem Anschluss sicherstellen, dass:

- die Netzspannung, an die der Automat angeschlossen wird, dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht;
- die elektrische Anlage, mit der der Automat verbunden wird, den geltenden Bestimmungen entspricht und ihre Eigenschaften der auf dem Typenschild angegebenen maximalen Belastung standhalten. Im Zweifelsfall die Anlage sorgfältig vom Fachmann überprüfen lassen.



Achtung

Es dürfen keine Verlängerungskabel oder Adapter benutzt werden.

6.4 Anbringen des Schilds "kurze Anweisungen"



Zur Anbringung des Klebeschildes ist folgendes erforderlich:

- indem der Schlüssel in das entsprechende Schloss gesteckt wird, den oberen Deckel entfernen.
- Deckel des Kaffeebehälters abnehmen;
- die beiden Schrauben des Kaffeebehälters lösen;
- Kaffeebehälter entfernen
- das Klebeschild an der Vorderseite im Innern des Kaffeebehälters, anbringen;
- Kaffeebehälter wieder einsetzen

- die beiden Schrauben des Kaffeebehälters wieder anziehen;
- Deckel des Kaffeebehälters wieder einsetzen;
- den oberen Deckel wieder einsetzen und durch das Schloss blockieren.

Wichtig

Dieses Schild nur dann anbringen, wenn der Automat mit einem Münzprüfer ausgestattet ist, also nicht, wenn die Getränkeausgabe im Gratisbetrieb erfolgt.

7 - PROGRAMMIERUNG

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die programmierten Parameter des Automaten eingestellt bzw. verändert werden.

Das Kapitel sollte deshalb aufmerksam durchgelesen und die Einstellung erst dann vorgenommen werden, wenn die genaue Reihenfolge aller durchzuführenden Schritte verstanden wurde.

Um Zugang zur Programmierfunktion zu erhalten, die Tasten **v** (Heißwasser), **C** (Esc) gedrückt halten und danach den Hauptschalter drücken. Nach Eingabe des 6-stelligen Codes erscheint folgendes Menü (Grundeinstellung Code: 11111):

Hauptpunkte des Programmmenüs:

- Vending
- Sprache
- Spülen
- Wasserhärte
- Temp. Espresso
- Temp. Kaffee
- Vorbrühen
- Vormahlen
- Mengenprogramm.
- Kalkanzeige
- Entkalken
- Timer
- Reinig.zyklus


Um die Programmierfunktion zu verlassen, die Taste **C** (Esc) drücken. Der Automat befindet sich wieder im Normalbetrieb.



Auswahl der einzelnen Menüs

Mit den Tasten **^V** wählt man die einzelnen Menüs und mit der Taste **E** aktiviert man die vorher gewählte Auswahl. Im Innern jedes Menüs ist es also möglich, die Parameter mit den Tasten **^V** zu ändern. Drückt man die Taste **E**, wird die gewünschte Parameter-Änderung gespeichert (zum Beispiel **"EIN"** für die MENGENPROGRAMMIERUNG).

Falls durch Drücken der Tasten ein Wert versehentlich verändert wurde, kann man durch Drücken der Taste **C** (Esc) das Menü verlassen, ohne dass der neue Wert gespeichert wird.

Aufbau der Programmierfunktionen





7.1 Beschreibung der Menüs

CODE

Beim Einsteigen in den Programmiermodus wird der eingegebene Code, der es ermöglicht, mit der Programmierung fortzufahren, angefordert. Um die Programmierung einzugeben, siehe "CODE" im Menü Vending.

Notieren Sie sich den Code, wenn er geändert wird.

Funktionen für das Vending

Die Royal Office ist mit mehreren Zähler ausgerüstet, die, indem sie die verschiedenen Ausgaben erfassen, die statistische Analyse der Kaffeemaschine ermöglichen, indem sie die verschiedenen Ausgaben erfassen. Darüber hinaus verfügt der Automat über einen weiteren Zähler, der die Ausgabe nach einer bestimmten Anzahl blockieren kann. Diese Funktionen sind durch einen Zugriffscode geschützt.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag "**Vending**" positionieren und den letzteren mit der Taste **E** (Ent) auswählen.

Es wird ein Untermenü sichtbar, aus dem mit den gewohnten Tasten einer der nachfolgenden Einträge gewählt werden kann.

Auf dem Display erscheint der Eintrag:

Reset Zähler

Funktion, mit der alle Teilzähler zurückgestellt werden können. Dies sind: "Total Espresso", "Total Kaffee", "Total Heisswasser" und "Zähler Zyklen":

Drückt man **E** (Ent), erscheint auf dem Display:

"Reset Zähler "

" Ja"

Mit den Tasten **ΛV** wählt man zwischen den beiden Möglichkeiten Ja/Nein **und bestätigt diese mit der Taste E** (Ent).

Espresso

Total 0

Der Zähler zeigt die Anzahl ausgegebener Espressos seit der letzten Rückstellung an.

Im Menü **Vending**, durch Drücken der Tasten **ΛV**, den Stern auf dem Menüpunkt **Espresso** positionieren und mit der Taste **E** (Ent) bestätigen.

Mit den gewohnten Tasten kann der angezeigte Wert geändert werden (zum Beispiel um die Rückstellung des Zählers vorzunehmen) und mit der Taste **E** (Ent) speichert man den neuen Wert. Durch Drücken der Taste **C** (Esc) unterbricht man dagegen die Eingabe des neuen Wertes und behält infolgedessen die vorherige Zählereinstellung bei.

Kaffee

Total 0

Der Zähler zeigt die Anzahl ausgegebener Kaffees seit

der letzten Rückstellung an.

Im Menü **Vending**, durch Drücken der Tasten **ΛV**, den Stern auf den Menüpunkt Kaffee positionieren und mit der Taste **E** (Ent) bestätigen.

Mit den Tasten **ΛV** kann der angezeigte Wert geändert werden (zum Beispiel um die Rückstellung des Zählers vorzunehmen) und mit der Taste **E** (Ent) speichert man den neuen Wert. Durch Drücken der Taste **C** (Esc) unterbricht man dagegen die Eingabe des neuen Wertes und behält infolgedessen die vorherige Zählereinstellung bei.

Heißwasser

Total 0

Der Zähler zeigt die Anzahl ausgegebener Heißwasserzyklen seit der letzten Rückstellung an.

Im Menü **Vending**, durch Drücken der Tasten **ΛV**, den Stern auf den Menüpunkt **Heisswasser** positionieren und mit der Taste **E** (Ent) bestätigen.

Mit den gewohnten Tasten kann der angezeigte Wert geändert werden (zum Beispiel um die Rückstellung des Zählers vorzunehmen) und mit der Taste **E** (Ent) speichert man den neuen Wert. Durch Drücken der Taste **C** (Esc) unterbricht man dagegen die Eingabe des neuen Wertes und behält infolgedessen die vorherige Zählereinstellung bei.

Zähler

Zyklen 0

und

Zähler

Sperrung: 0

Diese Funktion ermöglicht, die Ausgabe von Kaffee und nicht die von heißem Wasser nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen zu blockieren und kann zum Beispiel zur Programmierung der Wartungseingriffe des Geräts verwendet werden.

Im Menü **Vending**, durch Drücken der Tasten **ΛV**, den Stern auf den Menüpunkt **Zähler Sperrung** positionieren und mit der Taste **E** (Ent) bestätigen.

Mit den gewohnten Tasten kann der angezeigte Wert geändert werden (zum Beispiel um einen neuen Termin für den Eingriff festzusetzen) und mit der Taste **E** (Ent) speichert man den neuen Wert. Durch Drücken der Taste **C** (Esc) unterbricht man dagegen die Eingabe des neuen Wertes und behält infolgedessen die vorherige Zählereinstellung bei. Gibt man den Wert 0 ein, wird die Funktion ausgeschaltet.

Bei Erreichen des eingegebenen Termins wird die Kaffeeausgabe gesperrt und auf dem Display erscheinen wechselweise die folgenden Schriften:

"Kaffeeabgabe "

"Gesperrt "

Total Kaffee

Total 0

Der Zähler zeigt die Gesamtanzahl der Kaffeeausgaben (Espresso und Kaffee) an und kann nicht rückgestellt werden.

Getränke

Total 0

Der Zähler zeigt die Gesamtanzahl aller Getränkeausgaben an und kann nicht zurückgestellt werden.

Jedem Getränk kann ein am Münzprüfer eingestellter Preis zugeordnet werden kann.

```

"Preis          "
"1 Espresso    0"

"Preis          "
"1 Kaffee      0"

"Preis          "
"Heißwasser    0"

```

Wichtig

Der Automat wird mit auf **0** eingestellten Preisen geliefert, was bedeutet, dass die Ausgabe der Getränke im Gratisbetrieb erfolgt.

Um die Preise **1 und 2** einstellen zu können, muss der Automat mit einem zusätzlichen Münzprüfer geliefert werden (siehe Münzprüferhandbuch).

CODE

Ermöglicht die Eingabe eines Codes ("11111" als Default), damit verhindert wird, dass nicht autorisierte Personen Zugang zur Programmierung erhalten. Wird dieser bestätigt, gelangt man zum Menüeintrag:

```

"Code ändern    "
"Alter Code?   "
"   .....     "
"Neuer Code?   0"
"   .....     "

"Code neu   ..... "
"Speichern  Nein"

```

Mit den Tasten **^V** wählt man zwischen den beiden Möglichkeiten Ja/Nein und bestätigt diese mit der Taste E (Ent) oder verwirft sie mit der Taste C (Esc).

Der Code wird bei jedem Zugang zur Programmierung angefordert.



Achtung

Wird der Code fünfmal hintereinander falsch eingegeben, fordert der Automat den persönlichen Benutzercode PUC (Personal User Code) an, damit der Zugang zur Programmierung gewährt wird.

Um den PUC-Code zu erhalten, muss man sich mit der KUNDENDIENSTSTELLE in Verbindung setzen.

Wenn der PUC korrekt eingegeben wurde, wird die Eingabe eines neuen Codes angefordert.

Während der Eingabe des Codes und des PUC haben die Tasten die folgenden Werte:

Taste 1	E (Ent)	Espresso	1
Taste 2	^	Kaffee	2
Taste 3	v	Heißwasser	3
Taste 4	C	(Esc)	4

Muss zum Beispiel der Code **312241** eingegeben werden, lautet die Eingabefolge wie folgt:

1:	Taste 3	v	Heißwasser	3
2:	Taste 1	E (Ent)	Espresso	1
3:	Taste 2	^	Kaffee	2
4:	Taste 2	^	Kaffee	2
5:	Taste 4	C (Esc)		4
6:	Taste 1	E (Ent)	Espresso	1

Wichtig

Das neue Passwort notieren, da ansonsten, falls dieses abhanden kommen sollte, der Zutritt zur Programmierung verwehrt bleibt.

Anzeige der Anzahl der ausgegebenen Getränke

Befindet sich der Automat in der Betriebsart

```

"Funktionswahl "
"Betriebsbereit"

```

kann durch Drücken einer der unten aufgeführten Tastekombinationen die Anzahl der nach der letzten Rückstellung ausgegebenen Getränke angezeigt werden (siehe Funktion RESET ZÄHLER).

C + Espresso

```

"Espresso  "
"Gesamt   4"

```

gibt die Anzahl von ausgegebenen "ESPRESSOs" an.

C + Kaffee

```

"Kaffee    "
"Gesamt   2"

```

gibt die Anzahl von ausgegebenen "KAFFEEs" an.

C + Espresso + Kaffee

```

"          "
"Gesamt   6"

```

gibt die gesamten Produktausgaben "ESPRESSO" + "KAFFEE" an.

C + Heißes Wasser

```

"Wasserentnahme"
"gesamt        7"

```

gibt die Anzahl der Portionen "HEISSES WASSER" an.

Wird nur die Taste **C** auf dem Display gedrückt, erscheint

folgende Meldung:

“Total Kaffee”
“ 50”

welche die gesamte Anzahl von ausgegebenen “KAFFEEs” angibt und **nicht** mit der Rückstellung der Zähler rückgestellt wird.

Sprache wählen

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag “Sprache” positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Sprache ”
“Deutsch ”

Mit den Tasten **ΛV** kann der Wert geändert werden: **“Deutsch”, “FRANÇAIS”, “ITALIANO”, “ENGLISH”, “ESPAGNOL”, “PORTUGUES”, “NEDERLANDS”, “JAPANISCH”** (erscheint in japanischer Schrift).

Spülfunktion

Ist die Spülfunktion aktiv, beginnt der Automat, wenn er nach einem längeren Stillstand eingeschaltet wird und aufgeheizt ist, sofort die von der Kaffeeausgabe betroffenen Teile automatisch mit heißem Wasser zu spülen. Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag **“SPÜLEN”** positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Spülen ”
“Ein ”

Mit den Tasten können die eingegebenen Werte verändert werden: **Ein, Aus.**

Einstellung der Wasserhärte


Um den Wasserhärtegrad einzustellen ist es erforderlich einen zweckmäßigen Prüftest auszuführen. Für diesen Test den entsprechenden, mitgelieferten Teststreifen verwenden. Den Teststreifen kurz (1 Sekunde lang) in Wasser tauchen, überschüssiges Wasser abschütteln und ungefähr 1 Minute warten, bis das Ergebnis abgelesen werden kann.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag **“Wasserhärte”** positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Wasserhärte ”
“Härte 3 ”

Je nach Testergebnis und durch Drücken der gewohnten Tasten **ΛV**, können danach die folgenden Werte gewählt werden:



Härte 4 (hart)

Härte 3 (mittel)

Härte 2 (weich)

Härte 1 (sehr weich)

Einstellung der Temperatur

Die Royal Office ermöglicht es, eine präzise Einstellung der Kaffeetemperatur vorzunehmen.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf eine der folgenden Einträge positionieren **“Temp. Espresso”** oder **“Temp. Kaffee”** und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Abhängig von der ausgeführten Wahl, erscheint auf dem Display:

“Temp. Espresso ”
“mittel ”

“Temp. Kaffee ”
“mittel ”

Mit den gewohnten Tasten können danach die folgenden Werte gewählt werden :

“minimum”, “tief”, “mittel”, “hoch” oder **“maximum”**.

Vorbrühfunktion

Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Betrieb der Pumpe während der Kaffeeausgabe kurz unterbrochen, wodurch eine höhere Nutzung des Pulvers erreicht wird.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag **“Vorbrühen”** positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Vorbrühen ”
“Ein ”

Mit den gewohnten Tasten kann folgendes geändert werden: **“Ein”, “Aus”** oder **“Lang”** (in diesem Fall dauert der Pumpenhalt länger an).

Vormahlfunktion

Bei Aktivierung dieser Funktion erhält man immer dann eine Mahlung, wenn der Dosierer leer ist. Demzufolge steht also immer eine Portion gemahlener Kaffees zur Verfügung, was eine Zeitersparnis bei häufigem Automatengebrauch ermöglicht. In anderen Fällen wird dagegen wegen der Vorteile, die durch den Gebrauch frisch gemahlener Kaffees herrühren, von dieser Funktion abgeraten.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Eintrag **“Vormahlen”** positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Vormahlen ”
“Aus ”

Mit den gewohnten Tasten **ΛV** kann die Funktion geändert werden: **“Ein”** oder **“Aus”**.

Mengenprogrammierung

Diese Funktion ermöglicht, die Menge des ausgegebenen Produktes bei Verwendung der drei Wahl Tasten genau zu dosieren (Espresso, Kaffee und Heisswasser).

Durch Drücken der Tasten **▲▼** den Stern auf den Eintrag **“Mengenprogramm”** positionieren und denselben mit der Taste **E** (Ent) wählen.

Auf dem Display erscheint:

“Mengenprogramm.”
“Aus ”

Mit den gewohnten Tasten **▲▼** kann die Funktion **“Ein”**, **“Aus” geändert und mit der Taste E** (Ent) gewählt werden.

Um die Tassenfüllmenge zu programmieren, ist es erforderlich die entsprechende Wahl taste so lange gedrückt zu halten, bis die gewünschte Kaffeemenge erreicht wird (maximal ca. 250 ml). Während dieses Vorgangs wird auf dem Display folgende Meldung angezeigt:

“1 Espresso ”
“Mengenprogramm. ”

oder:

“1 Kaffee ”
“Mengenprogramm. ”

oder:

“Heißwasser ”
“Mengenprogramm. ”

Entkalkung

Durch Drücken der Tasten **▲▼** den Stern auf den Menüeintrag Entkalken positionieren. Um den Eintrag zu aktivieren, die Taste **E** (Ent) drücken.

Auf dem Display erscheint :

“Entkalken ”
“ ”

Näheres über die Entkalkung siehe Seite 25.

Kalkanzeige

Mit dieser Funktion kann die Anzeige “Entkalken” zurückgesetzt werden.

Durch Drücken der Tasten **▲▼** den Stern auf den Menüeintrag **“Kalkanzeige”** positionieren und den Eintrag durch Drücken der Taste **E** (Ent) aktivieren.

Auf dem Display erscheint :

“ Wassermenge ”
“ nicht erreicht ”

Mit der Taste **E** (Ent) bestätigt oder mit der Taste **C** (Esc) verworfen werden.

Drückt man die Taste **C** (Esc) kehrt man ins Programmiermenü zurück.

Timer

Mit dieser Funktion ist es möglich, den Automaten auf automatisches Abschalten nach einem bestimmten Zeitraum einzustellen. Die einstellbare Zeit reicht von einer Viertelstunde bis ca. 13 Stunden. Die Zeitberechnung der Schaltuhr beginnt mit der letzten Ausgabe eines Produktes. Wird nach wenigen Sekunden erneut Kaffee ausgegeben, beginnt die Schaltuhr von neuem. Beträgt der eingegebene Wert gleich 0:00, ist die Funktion nicht aktiv. Mit den Tasten den Stern auf den Menüeintrag **“Timer”** positionieren. Um den Eintrag zu aktivieren, die Taste **E** (Ent) drücken.

Auf dem Display erscheint:

“Gerät aus ”
“nach 0:00”

Mit den Tasten **▲▼** können die gewünschten Zeiten eingegeben werden. Mit der Taste **E** (Ent) wird gespeichert, mit der Taste **C** (Esc) verworfen.

Ist die eingegebene Zeit bereits vergangen, erscheint auf dem Display :

“ ”
“Standby... ”

und der Automat schaltet sich ab. Falls erforderlich, kann der Automat durch Drücken der Taste **C** (Esc) wieder eingeschaltet werden.

Reinigungsprogramm

Das Gerät ist mit einem Reinigungsprogramm ausgestattet, das das übliche, tägliche und wöchentliche Spülen vervollständigt. Wenn dieses Programm regelmäßig verwendet wird, ermöglicht es, das Kaffeefett an nicht erreichbaren Teilen wirksam zu beseitigen und wirkt der Geschmacksveränderung des Kaffees entgegen.

Je nach Gebrauch des Automaten wird monatliches Reinigen oder maximal nach 250 Tassen Kaffee empfohlen. Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 5 Minuten und ist in vier Zyklen unterteilt.

Zwischen den Zyklen erfolgen kurze Pausen von ungefähr 40 Sekunden.



Achtung

Das Reinigungsprogramm darf nie unterbrochen werden.

Bevor das Reinigungsprogramm in Betrieb genommen wird, den Wassertank immer vollständig füllen und einen ausreichend großen (mind. 1 Liter Fassungsvermögen) Behälter unter die Ausgabeeinheit stellen (die Ausgabeeinheit ist höhenverstellbar und kann für die Reinigung entfernt werden). Zudem eine Reinigungstablette in die Brühkammer der Gruppe legen.

Für das Reinigungsprogramm ist zirka 1 Liter Wasser erforderlich. Den Sammelbehälter eventuell ab und zu entleeren.

Durch Drücken der Tasten **ΛV** den Stern auf den Menüeintrag "Reinig.zyklus" positionieren. Um den Eintrag zu aktivieren, die Taste **E** (Ent) drücken.

Auf dem Display erscheint :

"Reinig.zyklus "

Mit dieser Funktion beginnt man einen Reinigungszyklus mit Wasser, bei dem die von der Kaffeeausgabe betroffenen Teile gespült werden. Der Reinigungszyklus ist beendet, wenn auf dem Display folgende Meldung angezeigt wird:

"Produkt wählen "

"Betriebsbereit "



Achtung

Wird das Reinigungsprogramm aktiviert, ohne dass die Maschine betriebsbereit ist (Aufgeheizt, Wassertank voll) wird das Reinigungsprogramm nicht ausgeführt.

Diagnose

Im Diagnosemenü werden die Betriebsparameter der Maschine eingestellt. Diese Werte dürfen nicht verstellt werden, ansonsten wird eine reibungslose Funktion der Maschine nicht gewährt.

8 - GEBRAUCH DES AUTOMATEN



Wichtig

Bevor der Automat benutzt wird, muss die vorliegende Anleitung aufmerksam gelesen werden und der Benutzer muss über eine ausreichende, allgemeine Kenntnis des Automaten verfügen.

Bleibt der Automat über längere Zeit unbenutzt, sollte vor der Wiederbenutzung das Kapitel "8.3 Erstes Einschalten des Automaten" nochmals gelesen werden.

8.1 Zustände des Automaten

Hinsichtlich der Stromversorgung kann sich der Automat in folgenden Zuständen befinden:

Ausgeschaltet und vom Stromnetz isoliert

- Hauptschalter (Abb.5) auf "0".
- Es ist nur der Erhaltungsspeicher der programmierten Daten aktiv.

Eingeschaltet

- Hauptschalter auf "1".
- Alle Funktionen und die Displayanzeige (Nr. 8, Abb. 1) sind aktiv.

In Bereitschaftsbetrieb

Es handelt sich um jene nicht aktive Phase, in der sich der Automat befinden kann, wenn die Funktion "Timer" (siehe PROGRAMMIERUNG) installiert ist, die die automatische Ein- und Ausschaltung regelt.

- Hauptschalter auf "1".
- Auf dem Display ist die Meldung "STANDBY".
- Der Erhaltungsspeicher der programmierten Daten ist aktiv.
- Der Automat gibt keine Getränke aus.

8.2 Empfehlungen und Hinweise

Längerer Stillstand

Nach einem längeren Stillstand wird aus hygienischen Gründen empfohlen, den Kreislauf gründlich durchzuspülen.

Eine Tasse unter das Heisswasserrohr (7) stellen und sie durch Drücken der Heisswassertaste mit Wasser füllen.

Kontrolle der Temperatur

Bei jedem Einschalten des Automaten erscheint auf dem Display die Meldung:

"Aufheizen....."

Sobald die erforderliche Temperatur erreicht ist, erscheint dagegen auf dem Display :

"Produkt wählen "

"Betriebsbereit "

Kaffeemangel im Bohnenbehälter

Wenn der Bohnenkaffee zu Ende geht, hält das Mahlwerk an und auf dem Display erscheint die Meldung:

"Bohnenbeh. leer"

"Betriebsbereit "

Die Ausgabekontrolllampe innerhalb der entsprechenden Kaffeewahltaste schaltet sich aus. Die Meldung "BETRIEBSBEREIT" bezieht sich ausschließlich auf die Ausgabe von heißem Wasser.

Den Bohnenbehälter nachfüllen und die Meldung KAFFEEMANGEL zurückstellen, indem eine der beiden Kaffeetasten 5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

Wassermangel im Tank

Wenn Wasser fehlt, stoppt das Programm automatisch und auf dem Display erscheint die Meldung:

“ ”
“Wassert. füllen ”

Den Tank füllen und den Zyklus erneut starten.

Leeren des Kaffeesatzbehälters

Wenn im entsprechenden Behälter 30 Kaffeesätze vorhanden sind, erscheint auf dem Display die folgende Meldung:

“Satzbeh. leeren ”
“Betriebsbereit ”

Der Automat kann Kaffee nicht ausgeben, sondern nur heißes Wasser: den Behälter herausziehen und leeren. Die Meldung “BETRIEBSBEREIT” bezieht sich ausschließlich auf die Ausgabe von heißem Wasser.

8.3 Erstes Einschalten des Automaten

Füllen des Bohnenbehälters



- Den Bohnenbehälter füllen und den entsprechenden Deckel (Abb. 7) einsetzen.




Abb. 7

- Es wird die Verwendung frischen, nicht fettigen, mittel-feinen Kaffees empfohlen (Abb.8).



Abb. 8

Füllen des Wassertanks



- Wassertank (Abb. 9) mit frischem Trinkwasser füllen.
- Den Wassertank wieder am dafür vorgesehenen Platz einsetzen.



Abb. 9

Montage der Platte des abschließbaren Deckels



Die Platte am abschließbaren Deckel montieren und darauf achten, sie laut Abb. 10 zu positionieren.




Abb. 10

Nach Anbringung der Platte muß der Deckel auf den Wasser- bzw. den Kaffeebehälter gestellt werden, bevor der Automat in Betrieb gesetzt wird (Abb. 11).



Abb. 11

Den Deckel mit dem Schlüssel befestigen (Abb. 12).



Abb. 12

Entlüften des Wasserkreislaufs



Eine Tasse oder einen geeigneten Behälter unter die Heißwasserdüse stellen. Den Automaten einschalten und die Entlüftung wie folgt ausführen:

- Warten bis das Display die folgende Meldung anzeigt:

“Entlüften ”

Nun die Taste HEISSWASSER drücken. Die Pumpe schaltet sich automatisch ein und nach einigen Sekunden erscheint auf dem Display die Meldung:

“Produkt Wählen”

“Betriebsbereit ”

Der Kreislauf ist entlüftet worden und der Automat ist nun einsatzbereit.



Wichtig

Die Entlüftung ist vor der ersten Inbetriebnahme auszuführen, nach einem längeren Stillstand, wenn der Wassertank vollständig entleert wurde oder wenn Funktionsstörungen der Pumpe aufgetreten sind.

Mahlgradeinstellung



Wenn während der Ausgabe der Kaffee zu schnell (bei zu grober Mahlung) oder in Tropfen (bei zu feiner Mahlung) austritt, muss die Mahlfeinheit des Mahlwerks eingestellt werden. Die empfohlene Ausgangsstellung stimmt mit Punkt 5 überein.

Bei zu grober Mahlung auf einen niedrigeren Wert einstellen (z.B. von 5 auf 3). Im entgegengesetzten Fall dagegen auf einen höheren Wert einstellen (z.B. von 5 auf 7). Siehe Abb. 13.



Abb. 13

Wichtig

Die Einstellung des Mahlwerks darf nur dann ausgeführt werden, wenn letzteres in Betrieb ist. Wenn möglich, die Extremeinstellung auf Position **1** vermeiden. Als Alternative sollten Sie eher eine andere Kaffeemischung ausprobieren, da nicht alle Mischungen zu denselben Resultaten führen.

Zur Einstellung der Mahlung wie folgt vorgehen:

- Bei ausgeschaltetem Automat en die Servicetür (Bez. **15**, Abb. 1) mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen, den Silikon-schlauch (Bez. **26**, Abb. 1) positionieren (Ausschaltung des Sicherheitsmikroschalters), den Hauptschalter einschalten und überprüfen, dass der Automat sich einschaltet.
- Kaffeetaste drücken und seinen Austritt aus der Ausgabereinheit beobachten.
- Infolgedessen die Mahlfeinheit bei laufender Mühle einstellen.
- Hauptschalter abschalten, den Silikon-schlauch entfernen und die Servicetür mit dem entsprechenden Schlüssel wieder schließen.

Wichtig

Nach einer Änderung des Mahlgrades müssen zumindest drei Portionen Kaffee ausgegeben werden, um die Änderung abschätzen zu können.

Kaffeemischungen

Überzeugen Sie sich davon, dass der Kaffee frisch ist und verwenden Sie eine dunklere Röstung.

Um einen starken, aromatischen Espresso zu erhalten, Spezialmischungen für Espressomaschinen verwenden. Den Kaffee in einem luftdicht verschlossenen Behälter, kühl aufbewahren.

8.4 Getränkeausgabe

Einstellung der Ausgabereinheit

Die Ausgabereinheit kann je nach der gewünschten Tassengröße eingestellt werden.

Mit niedrigen Tassen wird die Ausgabereinheit laut Abb. 14 positioniert.




Abb. 14

Bei hohen Tassen die Ausgabereinheit laut Abb. 15 positionieren.




Abb. 15

Tassenfüllmenge

Mit dieser Maschine können Sie die Kaffeemenge bezüglich der verwendeten Tassen genau dosieren.

Mit den beiden Wahl-tasten wählt man die gewünschte Menge. Auf dem Display werden die entsprechenden Meldungen angezeigt.

Um die Tassenfüllmenge zu programmieren, muss die entsprechende Wahl-taste so lange gedrückt werden, bis die gewünschte Kaffeemenge (maximal ca. 250 ml) erreicht ist.

Während dieses Vorgangs wird auf dem Display die folgende Meldung angezeigt:

“1 Espresso ”

“ Mengenprogramm  ”

“1 Kaffee ”

“ Mengenprogramm  ”

Wichtig

Die Einstellung der Tassenfüllmenge kann erst nach der Ausgabe der Mindestportion unterbrochen werden. Wenn die Vorbrühfunktion aktiv ist, muss die gewählte Taste während der Einstellung der Tassenfüllmenge auch während der Pause der Pumpe und bis zum Erreichen der gewünschten Menge gedrückt gehalten werden.

Kaffeeausgabe

Die Tasse auf den Abstellrost (Bez. 3 - Abb. 1) stellen und die Ausgabeeinheit (Bez. 6 Abb. 1) je nach Fassengröße anpassen. Die entsprechende Wahl Taste drücken: Der Automat gibt automatisch den vorher gewählten Kaffee aus. Soll weniger Kaffee als die programmierte Menge bezogen werden, kann die Abgabe durch nochmaligen Druck auf die Espresso- oder Kaffeetaste gestoppt werden.



Achtung

Der Kaffee kann nur dann programmiert werden, wenn die entsprechende Programmierfunktion aktiv ist (siehe Seite 14).

Heisswasserentnahme

Die Entnahme von Heisswasser erfolgt mit Hilfe eines Kreislaufs, der die richtige Temperatur und einen neutralen Geschmack bei der Zubereitung von Tee, Brühe, Kräutertee usw. gewährleistet.

Wird die Heißwasser-Taste gedrückt (Abb.16), erscheint auf dem Display die folgende Meldung:

“Heißwasser ”



Abb. 16

Nach Abgabe der programmierten Menge stoppt die Heißwasserabgabe automatisch. Soll weniger Heisswasser als die programmierte Menge bezogen werden, kann die Abgabe durch nochmaligen Druck auf die Heisswassertaste gestoppt werden.

Um die Heißwassermenge zu programmieren, muss die entsprechende Wahl Taste so lange gedrückt werden, bis die gewünschte Menge erreicht ist.



Achtung

Heißwasser kann nur dann programmiert werden, wenn die entsprechende Programmierfunktion aktiv ist (siehe Seite 14).

Während der Programmierung erscheint auf dem Display die folgende Meldung :

“Heisswasser ”
“Mengenprogramm.”

Den Becher oder die Tasse unter die Heißwasserausgabeeinheit (7) stellen und die Heißwasser-Wahl Taste drücken. Die Entnahme schaltet sich automatisch ein.

8.5 Anzeigen und Anzeichen besonderer Situationen

Der Betrieb des Automaten wird teilweise oder vollständig blockiert, wenn einige Produkte (Wasser, Kaffee) fehlen oder Störungen auftreten. Auf dem Display des Bedienfeldes werden Angaben zu den Ursachen, die eine eventuelle Blockierung verursacht haben, angezeigt.

Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt wird, verständigen Sie bitte das für das FÜLLEN des Automaten zuständige Personal.

Elektronische Kontrolle des Kaffeemangels

Wenn Bohnenkaffee fehlt, hält die Mahlung nach ungefähr 20 Sekunden automatisch an. Den Behälter unter Einhaltung der auf Seite 16 beschriebenen Anweisungen mit Kaffeebohnen füllen.

Schutz gegen Verunreinigungen des Bohnenkaffees

Auch der ausgewählteste Bohnenkaffee kann Verunreinigungen jeder Art enthalten (Steinchen, Metallteilchen, ...). Um Schäden des Mahlwerks zu vermeiden, ist dieses mit einer Schutzvorrichtung gegen Verunreinigungen ausgestattet.

Sollte eine dieser Verunreinigungen ins Mahlwerk fallen, wird ihr Vorhandensein von einem besonderen Geräusch signalisiert: den Automaten sofort abschalten!

Dank der entsprechenden, elektronischen Kontrolle hält die Mahlung aber in jedem Fall nach ungefähr 20 Sekunden an.



Wichtig

Um keine Motorschäden des Mahlwerks zu riskieren, den Automaten erst dann wieder einschalten, wenn der Fremdkörper entfernt wurde.

Gemäß den auf Seite 24 beschriebenen Anweisungen vorgehen.

Elektronische Kontrolle des Wassermangels

Sobald der Inhalt des Wassertanks unter den Mindeststand, der durch den entsprechenden Schwimmer (Bez. 10 - Abb. 1) überprüft wird, abgesunken ist, hält der Automat automatisch an.

Den Tank unter Einhaltung der auf Seite 17 beschriebenen Anweisungen füllen.

9 - WARTUNG



9.1 Vorwort



Achtung

Vor allen Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten muss der Automat vom Stromnetz getrennt werden und abkühlen.

Voraussetzung einer optimalen Qualität der ausgegebenen Getränke und eines einwandfreien Betriebs des Automaten ist die Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Die nicht abnehmbaren Teile und der Automat selbst werden, wenn nicht anders angegeben, nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser, weichen Schwammtüchern und feuchten Tüchern gereinigt (dieser Vorgang sollte nicht auf exponierte elektrische Teile ausgeführt werden).

- Keine Spül-, oder Lösungsmittel verwenden, die seine Form oder Funktionalität verändern könnten.
- Den Automaten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: der Automat erleidet Schäden.
- Automatenteile nicht im Geschirrspüler reinigen.
- Automatenteile immer von Hand trocknen, sie dürfen nicht in den Ofen oder in die Mikrowelle eingeführt werden.
- Keinen direkten Wasserstrahl für die Reinigung benutzen.
- Alle zu reinigenden Teile sind leicht zugänglich, der Einsatz von Werkzeugen ist nicht nötig.
- Die regelmäßige Wartung und Reinigung erhalten die Funktionstüchtigkeit des Automaten über einen langen Zeitraum hinweg und gewährleisten die Einhaltung der Hygienebestimmungen.
- Die im Automaten installierten Zähler zählen die Anzahl der erfolgten Getränkeausgaben und ermöglichen die Programmierung der Intervalle der vom Techniker auszuführenden, planmäßigen Wartungsarbeiten.



Wichtig

Die planmäßigen Wartungseingriffe am Automaten gemäß der Wartungstabelle unter Punkt 14.1 der vorliegenden Anleitung ausführen.



Achtung

Sollten Funktionsstörungen auftreten, muss umgehend der nächste AUTORISIERTE KUNDENDIENST verständigt werden.

9.2 Reinigung und Wartung

Die Wartungsarbeiten müssen mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Dabei sind die Unversehrtheit des Automaten und die Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Anlagen zu kontrollieren.

Wassertank / Abtropfschale / Kaffeesatzbehälter / Kaffeeausgabesystem / Maschine

Um den Serviceraum und die Ausgabereinheit (Bez. 18, Abb. 1) sauber zu halten, empfehlen wir, den Kaffeesatzbehälter (Bez. 1, Abb. 1) je nach Bedarf jeden Tag zu leeren. (Abb.17)



Abb. 17

Den Wassertank (Bez. 9, Abb. 1), die Abtropfschale (Abb. 18), den Abstellrost (Abb. 18) und den Kaffeesatzbehälter regelmäßig mit einem sanften Spülmittel reinigen und sorgfältig trocknen.



Abb. 18

Die Kaffeeausgabeeinheit (Bez. **6**, Abb. 1) kann für die Reinigung ausgebaut werden.
Die Schutzabdeckung entfernen (Abb. 19).



Abb. 19

Die Rändelschraube unter der Ausgabeeinheit lösen (Abb. 20).



Abb. 20

Die Ausgabeeinheit nach außen drehen und abmontieren (Abb. 21).




Abb. 21

Den Ausgabekanal mit heißem Wasser sorgfältig abspülen (Abb. 22).



Abb. 22

Gelegentlich den Automaten mit einem feuchten Tuch reinigen und trockenen.

Brühgruppe

Die Brühgruppe muss jedes Mal gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenbehälter gefüllt wird und mindestens einmal pro Woche.

Den Automaten durch Betätigen des Hauptschalters (Bez. **4**, Abb. 1) ausschalten und die Servicetür (Bez. **15**, Abb. 1) öffnen. Den Kaffeesatzbehälter zuerst herausnehmen (Abb.23).



Abb. 23

Die Brühgruppe herausziehen, indem sie am entsprechenden Griff festgehalten und auf die Beschriftung "PRESS" gedrückt wird (Abb. 24).




Abb. 24

Die Brühgruppe in warmem Wasser ohne den Einsatz von Reinigungslösungen waschen.

Darauf achten, dass das Sieb aus rostfreiem Stahl frei von Kaffeerückständen ist.

Das obere Sieb herausziehen, um es zu reinigen. Mit dem mitgelieferten Schlüssel (Bez. **25**, Abb. 1) die Schraube gegen den Uhrzeigersinn lösen (Abb. 25).

Alle Elemente der Brühgruppe reinigen und trocknen, das Sieb wieder montieren und die Schraube mit dem Schlüssel befestigen.




Abb. 25

Die Schublade für Kaffeepulverreste herausziehen, um sie zu reinigen. Keine Scheuermittel verwenden (Abb. 26).




Abb. 26

Den Serviceraum sorgfältig reinigen und die Schublade wieder einsetzen.

Die Brühgruppe wieder einsetzen, indem sie am entsprechenden Griff festgehalten wird, bis sie einrastet. Danach die Servicetür schließen (Bez. **15**, Abb. 1).



Achtung

Beim Einsetzen der Brühgruppe (Abb.27) unter allen Umständen vermeiden, die Beschriftung "PRESS" zu drücken (Schäden am Gerät)!



Abb. 27



Wichtig

Wenn die Brühgruppe nicht korrekt eingesetzt ist, erscheint auf dem Display :

“Brühgruppe fehlt”

Es ist nicht möglich, Kaffee auszugeben. Der Automat ist blockiert. Den Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen (Bez. **1**, Abb. 1).

Mahlwerk (Abb. 12)



Achtung

Niemals Wasser ins Mahlwerk leeren: Es könnten irreparable Schäden am Gerät entstehen!

Den Kaffeebohnenbehälter regelmäßig reinigen. **Dieser Vorgang muss von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden!**

Den Netzstecker des Automaten aus der Steckdose ziehen (Bez. 5 - Abb 1).

Den abschließbaren Deckel (Bez. 21 - Abb 1) und den Deckel des Kaffeebohnenbehälters abnehmen (Bez. 12 - Abb 1).

Alle Kaffeebohnen aus dem Behälter entfernen und die beiden Befestigungsschrauben lösen (Abb. 28).




Abb. 28

Die beiden Befestigungsschrauben vom Einstellhebel lösen und ihn vorsichtig nach oben ziehen, wobei man sich die gewählte Mahlfeinheit notieren sollte (Abb. 29).



Abb. 29

Jetzt kann der Behälter entfernt werden, um ihn zu reinigen (Abb. 30).




Abb. 30

Den Einstellring gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er mit den blauen Markierungen übereinstimmt (Abb. 31).




Abb. 31

Jetzt ist es möglich, den Mahlring herauszuziehen indem er mit vorsichtigen Bewegungen nach oben gezogen wird (Abb. 32).




Abb. 32

Den gesamten Mahlwerkbereich und den Mahlring mit dem mitgelieferten Pinsel (Abb. 33) und einem Staubsauger reinigen.

Besonders vorsichtig vorgehen und versuchen, die Positionen der Markierungen nicht zu verändern.



Abb. 33

Um das Mahlwerk wieder zusammenzubauen, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Sollte sich der Einstellring während der Reinigung verschoben haben, ihn so lange drehen, bis die blaue Markierung mit einer der drei Ausparungen übereinstimmt.

Danach den Mahlring einsetzen und sich davon überzeugen, dass die blauen Markierungen übereinstimmen.

Den Einstellring so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis die roten Markierungen übereinstimmen.

Den Einstellhebel auf dem Ring einrasten lassen und versuchen, den Hebel mit der vorher notierten Position der Mahlfineinheit abzustimmen.

Den Behälter wieder einsetzen und die Befestigungsschrauben anziehen.

Entkalkung



Achtung

Die Entkalkungsvorgänge sind bei kaltem Automaten auszuführen.

Die Entkalkung dient zur Beseitigung aller Kalkablagerungen an den Oberflächen und an den Öffnungen des Wasserkreislaufs, wodurch der einwandfreie Betrieb der Ventile, der Heizsteuerungen und anderer, wichtiger Elemente gewährleistet wird.

Hinweis

Wegen der Komplexität des Wasserkreislaufs der Kaffeemaschine ist es nicht möglich, dass die nachfolgend aufgeführten Entkalkungszyklen (automatisch und konventionell) alle Leitungen betreffen. **In der Tat sind leicht zu erreichende Komponenten wie Brühgruppe (Bez. 18, Abb. 1) und der mit ihr verbundene Bolzen/ Ventil aus Plastik ausgeschlossen.**

Der Entkalkungsvorgang muss regelmäßig alle 3 - 4 Monate ausgeführt werden. In Regionen mit hohen Wasserhärten empfehlen wir, die Entkalkung öfter durchzuführen.

Um Verspätungen vonseiten des Benutzers zu vermeiden, ist diese Maschine mit einem entsprechenden Kontrollzähler ausgestattet, der abhängig vom verwendeten Wasser, die Notwendigkeit, diesen Vorgang dringend auszuführen, anzeigt.

In diesem Fall erscheint auf dem Display die Meldung :

“Entkalken ”
“Betriebsbereit ”

Wenn diese Meldung angezeigt wird, wird der Automat nicht blockiert, es ist aber ratsam, die Entkalkung rechtzeitig durchzuführen.

Um diese Meldung zu löschen, vorgehen wie auf Seite 14 angegeben.

Am Anfang ist der Automat auf eine Wasserhärte von 25°fH eingestellt, was zu einer Signalisierung nach zirka 150 Litern führt.

In Regionen mit hartem Wasser und um die Kaffeequalität zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung eines Wasserfilters, der den Automaten schützt und die Entkalkungsabstände reduzieren kann.

Hinweis

Für Kaffeemaschinen geeignetes, speziell enthärtetes Wasser verwenden.

Diese Signalisierung kann in jedem Fall je nach Wasserhärte exakt eingestellt werden, indem man wie auf Seite 13 beschrieben vorgeht.

Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- **Härte 4:** hartes Wasser, über 29°fH (14°dH) entspricht ca. 80 Litern verwendeten Wassers.
- **Härte 3:** mittelhartes Wasser, ca. 20-29°fH (7-14°dH) entspricht ca. 150 Litern verwendeten Wassers.
- **Härte 2:** weiches Wasser, ca. 12-20°fH (4-7°dH) entspricht ca. 300 Litern verwendeten Wassers.
- **Härte 1:** sehr weiches Wasser, weniger als 10°fH (3°dH), entspricht über 500 Liter verwendeten Wassers.



Achtung

Um keine Schäden am Automaten zu verursachen, den Gebrauch von Essig unbedingt vermeiden !

Die Entkalkung kann gemäß der folgenden zwei Modalitäten vorgenommen werden:

- AUTOMATISCHE ENTKALKUNG
- KONVENTIONELLE ENTKALKUNG

Automatische Entkalkung

Diese Modalität aus dem Programmiermenü wählen (siehe Seite 14).

Den Stern mit den Tasten im Menü auf den Eintrag "Entkalken" positionieren und die Wahl mit der Taste **E** (Ent) bestätigen.

Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt:

"Entkalken "
" "

Das Entkalkungsmittel unter Einhaltung der auf der Verpackung des verwendeten Produktes angegebenen Anweisungen in den Wassertank (Bez. **9**, Abb.1) füllen. Einen ausreichend großen Behälter unter das Heißwasserrohr (Bez. **7**, Abb. 1) stellen, die Taste **V** (HEISSWASSER) drücken. Jetzt beginnt die automatische Entkalkung des Automaten: Die Pumpe führt kleine Mengen des Entkalkungsmittels ins Innere des Systems ein und hält danach an, um das Produkt wirken zu lassen. Während dieser Phase wird auf dem Display folgende Meldung sichtbar:

"Gerät wird "
"entkalkt "

Nach ungefähr 45 Minuten, nach Beendigung des Vorgangs, erscheint folgende Meldung auf dem Display:

"Entkalken "
"beendet "

Taste **E** (Ent) drücken. Es wird die Meldung angezeigt, dass die Maschine noch gespült werden muss, um Rückstände des Entkalkungsmittels zu beseitigen.

"Gerät spülen "
"Wasser. füllen "

Den Wassertank entfernen (Bez. **9**, Abb. 1), sorgfältig durchspülen und mit frischem Wasser füllen. Taste **E** (Ent) drücken, um den gesamten Tankinhalt entweichen zu lassen. Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt:

"Spülen "
"beendet "

Durch Drücken der Taste **E** (Ent) zum Menü zurückkehren.

Hinweis: Durch Drücken der Taste **C** (Esc) kann man den Entkalkungsvorgang verlassen.

Beseitigung der Entkalkungsmeldung

In der Programmfunktion den Stern durch Drücken der **ΛV** Tasten auf den Eintrag Kalkanzeige positionieren und die Signalisierung mit der Taste **E** (Ent.) bestätigen. Auf dem Display wird folgende Meldung angezeigt:

"Kalkanz. rückst."
" Ja"

Mit den gewohnten **ΛV** Tasten kann der Wert verändert werden: Ja oder Nein.

Durch Ausführen dieses Resetvorgangs werden auch die inneren Wasserzähler zurückgesetzt und die Meldung Entkalken verschwindet.

Wird die Funktion

"Kalkanzeige "

gewählt, bevor der Automat "Entkalken" signalisiert hat, wird auf dem Display die Meldung :

"Wassermenge "
"Nicht erreicht "

sichtbar, ohne dass auf dem Display die Meldung Entkalk. angezeigt wird.

10 - AUFBEWAHRUNG

Ist der Automat nicht in Gebrauch, muss er vom Stromnetz getrennt werden und der Netzstecker muss aus der Steckdose herausgezogen sein.

Den Automaten an einem trockenen Ort und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wird der Automat über einen langen Zeitraum nicht genutzt, muss er vor Staub und Schmutz geschützt werden.

11 - ABBAU DES AUTOMATEN

Die Entsorgung des beim Abbau anfallenden Mülls muss umweltgerecht erfolgen und darf weder Boden, Wasser noch Luft verschmutzen.

In jedem Fall müssen die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen und örtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Den Automaten durch Herausziehen des Stromkabels aus der Buchse unbrauchbar machen. Den außer Betrieb stehenden Automaten einer geeigneten Entsorgungsstelle übergeben.

12 - STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Wenn der Automat Fehler aufweist oder Störungen nach einem Sturz vermutet werden, den Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen.

Sollte es Ihnen, trotz Befolgung der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Anweisungen, nicht gelingen, die Störungen zu beheben, wenden Sie sich bitte an eine KUNDENDIENSTSTELLE.

Wichtig

Während der Bedienung des Automaten können Störungen auftreten, die dessen Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen könnten.

Aus diesem Grund zeigt die Tabelle der Störungen und deren Behebung unter Punkt 14.2 der vorliegenden Anleitung die möglichen Ursachen sowie die entsprechenden Lösungen.

Falls die Störung nicht beseitigt werden kann, darf der Automat nicht wieder in Betrieb gesetzt werden, bevor der Kundendienst benachrichtigt wird.

13 - VARIANTEN

Die Royal Office kann mit den folgenden Extras ausgestattet werden:

- **Münzprüfergehäuse:**
Vorrichtung für die Aufnahme eines Münzprüfers.
- **Unterschrank:**
hat die Funktion, den Automaten zu stützen und Becher, Rührstäbchen, Zucker und eventuelle Vorräte aufzunehmen.

Für weitere Informationen siehe diesbezügliche Handbücher.

14 PLANMÄSSIGE WARTUNG

Für die volle Funktionstüchtigkeit des Geräts empfiehlt sich die Ausführung der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Reinigungs- und Wartungsvorgänge.

Auszuführende Vorgänge	Bei jedem Füllvorgang	Nach zwei Füllvorgängen	Nach 5-10 Füllvorgängen
Entleerung und Reinigung des Kaffeesatzbehälters			
Entleerung und Reinigung der Tropfschale			
Entleerung und Reinigung des Wassertanks			
Reinigung der Ausgabereinheit			
Schmieren der Ausgabereinheit			
Reinigung des Kaffeebohnenbehälters			

14.1 Störungen und deren Behebung

Bei Störungen und Fehlern oder wenn Schwierigkeiten an der Kaffeemaschine vermutet werden, den Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen. Für Eingriffe und Reparaturen am Automaten wenden Sie sich bitte an den Techniker oder an eine autorisierte Kundendienststelle. Nicht korrekt ausgeführte Reparaturen führen zu schwerwiegenden Risiken für den Benutzer. Für Schäden, die auf unsachgemäß ausgeführte Reparaturen zurückzuführen sind, wird jegliche Haftung abgelehnt: diese Fälle sind ebenfalls von der Garantie ausgenommen.

STÖRUNG	URSACHE	BEHEBUNG
Keine Meldung auf dem Display	Die Maschine ist vom Stromnetz getrennt.	Hauptschalter betätigen, Netzstecker und Sicherung überprüfen
	Die Servicetür steht offen	Servicetür schließen
Der automatische Kaffeezyklus läuft nicht an	Die Brühgruppe fehlt	Die Brühgruppe einsetzen
	Die Gruppe ist blockiert	Die Brühgruppe entfernen und reinigen
	Wasser fehlt	Den Wassertank füllen
	Kaffee fehlt	Den Kaffeebohnenbehälter füllen und in beiden Fällen den Kaffeezyklus wieder in Betrieb setzen
	Behälter fehlt	Den Kaffeesatzbehälter richtig einsetzen
	Mahlwerk blockiert	Mahlwerk reinigen
Der Kaffee läuft zu schnell durch	Mahlung zu grob	Auf eine feinere Mahlung einstellen (z.B. von 5 auf 3)
Der Kaffee läuft zu langsam durch	Mahlung zu fein	Auf eine gröbere Mahlung einstellen (z.B. von 5 auf 7)
Der Kaffee hat nicht genügend Crema	Kaffeemischung ist nicht geeignet oder der Kaffee ist nicht röstfrisch.	Kaffeemischung wechseln
Die Maschine erwärmt sich nur langsam oder der Durchfluss ist unzureichend	Im Automaten hat sich Kalk gebildet.	Den Automaten gemäß den beschriebenen Anweisungen entkalken
Die Brühgruppe läßt sich nicht herausziehen	Die Brühgruppe steht nicht auf ihrer Ausgangsstellung.	Automat einschalten, Servicetür schließen, Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Brühgruppe kehrt automatisch auf ihre Ausgangsstellung zurück.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EC 73/23, EC 89/336,
EC 92/31, EC 93/68, EC 98/37

We :

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.p.A

Via Panigali, 39

40041 GAGGIO MONTANO (BO)

declare under our responsibility that the product :

AUTOMATIC VENDING MACHINE

TYPE : SUP015V

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents :

- Safety of household and electrical appliances - General requirements
EN 60335-1 - 1994 + A11 / A12 / A13 / A14
- Safety of household and electrical appliances - Part 2[^]
Particular requirements for appliances for heating liquids
EN 60335-2-15 - Edit. 1996 + A1
- Safety of household and electrical appliances - Part 2[^]
Particular requirements for coffee mills and coffee grinders
EN 60335-2-14 - Edit. 1996 + A11 / A1 / A2
- Safety of household and electrical appliances
Particular requirements for automatic vending machine
Document IEC 60335-2-75 - Edit. 1995
- Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical motor-operated and thermal appliances for households and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus
EN 55014 - 1 - Edit. 1993 + A1 / A2
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part. 3[^] Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
EN 61000-3-2 - Edit. 1995 + A12 / A1 / A2
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 3[^] : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A.
EN 61000-3-3 Edit. 1995
- Immunity requirements for household appliances, tools and similar apparatus.
Product family standard EN 55014 - Edit. 1997
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4[^] : Testing and measurement technique.- Section 2 : Electrostatic discharge immunity test.
Basic EMC publication - EN 61000-4-2 Edit. 1995 + A1 Edit. 1998
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4[^] : Testing and measurement technique.- Section 4 : Electrical fast transient/burst immunity test
Basic EMC publication - EN 61000-4-4 Edit. 1995
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4[^] : Testing and measurement technique.- Section 5 : Surge immunity test.
EN 61000-4-5 Edit. 1995
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4[^] : Testing and measurement technique.- Section 6 : Immunity to conducted disturbance,
inducted by radio-frequency fields. EN 61000-4-6 Edit. 1996
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4[^] : Testing and measurement technique.- Section 11 : Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests. EN 61000-4-11 Edit. 1994

following the provisions of the Directives :
EC 73/23, EC 89/336, EC 92/31, EC 93/68.

Gaggio Montano

17/10/00

President

Sergio Zappella

